




深圳市兴通物联科技有限公司
SHENZHEN XTIOT TECHNOLOGY CO.,LTD

www.szxtiot.com www.xtiot.com

1688: szxtiot.1688.com

Alibaba: xtiot.en.alibaba.com

Tel: 0755-85225231 0086075584572771



XT6400 二维无线扫码枪

快速设置手册

版本号: **cnV3.0**

*规格如有更改, 恕不另行通知



扫描枪、条码扫描枪、扫描模组、扫描平台、二维码、激光扫描枪、支付盒子、工业级扫描枪、蓝牙扫描枪、无线扫描枪、扫码机、条码扫描设备、扫描头、扫描引擎、扫描器、扫描模块、扫码器、扫码模组、条码枪、二维码扫描、二维扫描平台、嵌入式扫描模组、工业扫码器、条码扫描模组、扫码盒子、条形码扫描器、扫码支付模块、二维扫码模块、扫码器
客户应用场景: 商超、物流、医疗、烟草、一卡通、自助收银、图书馆、餐饮、服装、地铁公共交通、小区门禁、便利店、通刷机、自动售货机、能源、保险理赔、影院、景区票、智慧仓库、智慧工厂线、ATM机、农业、展览中心、游戏机、海关、快递储物柜、标签机、POS收银机、小票机、SMT工厂、PCB板厂、叠价机、政府办公、高速收费站、停车场、支付公司、支付代理商、彩票行业

XTIOT®



数据传输方式设置

蓝牙 HID 模式

通过以下方法，设备可与 Android、ios 系统的手机或自带蓝牙功能的 PC 终端匹配

✧ 方式一：手动进入蓝牙 HID 模式

- 1、启动扫描器，长按 8 秒，进入蓝牙 HID 配对模式,红绿灯交替闪烁
- 2、在设备中打开蓝牙，搜索到 XTIoT HID
- 3、点击该蓝牙设备，进入配对状态
- 4、配对成功“嘀”一声，绿灯常亮蓝牙模式下 Android 设备需要切换至英文输入法

✧ 方式二：扫描进入蓝牙 HID 模式

1. 扫描蓝牙 HID 模式条码



%%SpecCodeAA

进入蓝牙 HID 模式

2. 扫描下面条码进入等待配对状态，红绿灯交替闪烁



%%SpecCode99

进入配对状态

3. 在设备中打开蓝牙，搜索到 XTIoT HID

4. 点击该蓝牙设备，进入配对状态

5. 配对成功“嘀”一声，绿灯常亮

2.4G 模式

支持 xp、win7、win8、win10(支持 2.4G 扫描功能)

1. 扫描 2.4G 模式条码



%%SpecCodeA8

进入 2.4G 模式


2. 扫描接收器强制配对条码，进入配对状态，绿灯快闪



进入设置模式



%%EnterSet



%%SpecCode99

接收器强制配对

3. 插入接收器，听到“滴”一声，配对成功，绿灯常亮。注意：扫描器双击可退出配对状态

恢复出厂设置

如果在使用过程中，不小心扫到其他功能设置码，从而导致扫描功能无法正常使用，可通过扫描恢复出厂设置条码恢复到出厂状态。



%%SpecCode93

恢复出厂设置

通讯模式切换



%%SpecCodeA8

2.4G 模式



%%SpecCodeAA

蓝牙 HID 模式



%%SpecCodeAB

蓝牙 SPP 模式



%%SpecCodeAC

蓝牙 BLE 模式

退出设置模式



%%ExitSet



%%EnterSet

结束符添加设置

1. 选择结尾所需添加



%%SpecCode9C

结尾添加回车



%%SpecCode9D

结尾添加换行



%%SpecCode9E

结尾添加回车换行



%%SpecCodeA2

结尾添加 Tab



%%SpecCode9F

结尾不添加



%%ExitSet