




1688: szxtiot.1688.com

Alibaba: xtiot.en.alibaba.com

Tel: 0755-85225231 0086075584572771



版本号: cnV3.0

*规格如有更改,恕不另行通知



XTIOT®



开启设置码

1.恢复出厂设置

注意：请谨慎使用“恢复出厂设置”功能，读取此设置码后，将失去当前的参数设置，代以出厂时的默认值。出厂默认的参数和功能可参见《用户手册》。



0001160

恢复出厂设置

2.通讯接口

二维条码扫描平台提供USB接口、USB虚拟串口、RS-232串行通讯接口以及USB HID-POS接口与主机进行通讯。经由通讯接口，可以接收识读数据，以及更改二维条码扫描平台的功能参数等。



1100020

**切换到 USB



1100000

切换到 RS-232 串行通讯



1100060

切换到 USB 虚拟串口



1100080

切换到 USB HID-POS

3.国家/语言键盘布局选择

不同国家语言对应的键盘键位排布，符号等不尽相同。可以根据需要虚拟成不同国家的键盘制式。



1103001

**美式键盘



1103002

日本



**关闭设置码



开启设置码



1103003

丹麦



1103005

法国



1103007

意大利



1103222

西班牙



1103227

英国



1103004

芬兰



1103006

土耳其_F



1103008

挪威



1103226

土耳其_Q



1103209

奥地利、德国



**关闭设置码



开启设置码



1103202

比利时



1103220

俄罗斯



1103223

瑞典



1103218

葡萄牙

4.修改结束符

读取以下设置码，可以快速将结束符设定为回车(0x0D)，回车+换行(0x0D+0x0A)或 TAB 键 (0x09)。



0310010

**设定添加结束符为回车(0x0D)



0310020

设定添加结束符为回车+换行(0x0D+0x0A)



0310000

+



设定添加结束符为 TAB 键(0x09)



**关闭设置码



开启设置码

5.声音设置

- 开启/关闭声音



203010

**开启声音



0203000

关闭声音

- 声音类型



0203020

类型 1



0203021

类型 2



0203022

**类型 3

- 声音大小



0203030

**音量高



0203032

音量低



0203031

音量中



**关闭设置码



开启设置码

6.条码识读设置

- 对所有一维条码符号类型的操作

读取以下设置码，仅对所有一维条码符号类型进行统一操作，或全部允许识读，或全部禁止识读。



0001040

允许识读所有一维条码类型



0001030

禁止识读所有一维条码类型

- 对所有二维条码符号类型的操作

读取以下设置码，仅对所有二维条码符号类型进行统一操作，或全部允许识读，或全部禁止识读。



0001060

允许识读所有二维条码类型



0001050

禁止识读所有二维条码类型



**关闭设置码